

klipxtreme

PulseBlaster

Portable Party Speaker

User guide | Guía del usuario

KLS-701

1. Welcome to the PulseBlaster!

You've got it in your hands, and trust us—things are about to blow up (musically speaking, of course). If you're looking for a speaker to set the perfect vibe with friends, rock an epic karaoke night, or bring some serious power to your jam sessions, you've just found your new best friend.

Before you hit play and let the music do the talking, take a minute to check out this quick guide. No fluff, no drama—just the essential stuff you need to get the most out of your speaker from the very first beat.

Ready to turn up the volume? Then go ahead, unbox your PulseBlaster… and let the fun begin

2. What's in the box

Here's what you'll find inside the PulseBlaster box:

- Speaker
- Premium wireless karaoke microphone
- Adjustable tripod
- USB-A to USB-C® charging cable
- AUX audio cable
- 2 × AA batteries (for microphone)
- Quick installation guide

Carefully unpack all items and check if everything is there and is OK. If anything is missing or damaged, contact KlipXtreme's customer support immediately at any of the links on this page: klipxtreme.com/submenu/support

Don't worry, we've got your back.

3. Your PulseBlaster Up Close



1.Power button
2. LED light button
3. Bluetooth® pairing button
4. Mode selector
5. Volume – / Previous track
6. TWS pairing button
7. Bass Boost button
8. Play / Pause
9. Volume + / Next track
10. Battery level indicator
11. USB-C® charging port
12. LED indicator
13. microSD™ card slot
14. ¼-in microphone input
15. USB playback port
16. 3.5 mm AUX input

Control Console



	Component	What it does
⏻	**Power button**	Press and hold to power the speaker on or off. Voice prompts: "Power On" / "Power Off".
☀	**LED light button**	Press repeatedly to cycle through 8 dynamic LED lighting effects or turn the lights off.
ᛒ	**Bluetooth® pairing button**	Press to switch directly to Bluetooth® mode or enter pairing mode. Flashing blue: Pairing mode Solid blue: Connected Voice prompts: "Pairing" / "Connected".
M	**Mode selector**	Press repeatedly to cycle through the available audio input modes: Bluetooth®, AUX, USB, and microSD™. Voice prompts will confirm the selected mode.
—	**Volume – / Previous track**	Press to decrease the volume. Press and hold to return to the previous track.
TWS	**TWS pairing button**	Press to enable True Wireless Stereo (TWS) pairing mode.[3]
BASS	**Bass Boost button**	Press to enhance bass response for a deeper, more powerful sound.
▷	**Play / Pause**	Press to play or pause audio playback.
+	**Volume + / Next track**	Press to increase the volume. Press and hold to skip to the next track.
◡	**Battery level indicator**	4-stage LED battery indicator. Each illuminated LED represents approximately 25% battery charge.

Connection Panel



Component	What it does
USB-C® charging port	Use a USB-A to USB-C® charging cable (provided) to charge the speaker.
LED indicator	Shows charging status: red while charging, green when fully charged.
microSD™ card slot	Use it to play music from a microSD™ card. [5]
¼-in microphone input	Use it to connect a wired microphone. [1]
USB playback port	Use it to play music from a USB memory.
3.5 mm AUX input	Use it to connect a device with a 3.5mm auxiliary cable (included).

Wireless Microphone



No.	Component	What it does
1	**LCD display**	Shows battery level and the current adjustment level for the selected function.
2	**Tone button**	Press repeatedly to cycle through 5 voice effects plus Normal mode.
3	**Echo -**	Press to decrease the microphone echo effect level.
4	**Mic -**	Press to decrease microphone volume.
5	**Bass -**	Press to decrease bass response in the microphone output.
6	**Treble -**	Press to reduce high-frequency vocal output.
7	**Power**	Press and hold to power the microphone on or off.
8	**Echo +**	Press to increase the microphone echo effect level.
9	**Mic +**	Press to increase microphone volume.
10	**Bass +**	Press to increase bass response in the microphone output.
11	**Treble +**	Press to enhance vocal clarity and brightness.

Notes

- The LCD display flashes slowly when the microphone is out of range.
- The LCD display flashes rapidly when the batteries are low and need to be replaced.
- The microphone is powered by two AA batteries. To replace the batteries, unscrew the battery compartment cover located on the lower section of the microphone and insert new batteries. Be sure to observe the correct polarity (+/-) when installing the batteries.
- To avoid howling or audio feedback, do not place the microphone in front of or too close to the speaker, especially at high volume levels.

Speaker Tripod Components



1.Telescoping pole
2. Height adjustment knob
3. Height adjustment pin
4. Central support tube
5. Leg locking knob.
6. Tripod base



Tripod Setup

1. Open the tripod base
Carefully spread the tripod legs until fully extended and stable. Tighten the leg locking knob to secure them in place.
2. Adjust the height
Loosen the height adjustment knob, raise or lower the telescoping pole, then tighten the knob again. Insert the height adjustment pin to secure the selected height.
3. Mount the speaker
Align the tripod pole with the mounting opening on the bottom of the speaker and carefully slide the speaker into place.
4. Final check
Before use, make sure all knobs and pins are properly tightened and secured.

4. First Things First: Charging Up

No charge, no party.
Fully charge your PulseBlaster speaker before first use using the included USB-A to USB-C® charging cable.

Charging Time
A full charge takes approximately 5 hours.

LED Charging Indicator
- The LED indicator lights solid red while charging.
- Once fully charged, the LED turns solid green.

Low Battery Alert
When you hear the voice prompt "Low battery, please charge," the battery level is below 10% and the speaker should be recharged.

Notes
- To help preserve battery performance and lifespan, avoid using the speaker while charging.
- The USB-C® port is designed for charging only and does not support power bank or device charging functions

5. Bluetooth® paring

Good to Know
For successful pairing, first make sure that your PulseBlaster speaker:
- is powered on and sufficiently charged.
- is within Bluetooth® range of your mobile device and free from major obstructions.
- is not currently connected to another nearby Bluetooth® device.

Once everything is ready, follow the steps below.

First-Time Pairing
1.Press the Bluetooth® Pairing button to switch directly to Bluetooth® mode, or press the Mode button repeatedly until Bluetooth® mode is selected. The LED inside the Bluetooth® Pairing button will flash blue, and you will hear the voice prompt "Pairing."
2.On your mobile device, open the Bluetooth® settings menu.
3.Select "KLS-701" from the list of available devices.
4. Once pairing is successful, you will hear the voice prompt "Connected," and the LED will remain solid blue.

Auto Reconnect
After the initial pairing, the speaker will automatically reconnect to the last paired device whenever it is powered on, set to Bluetooth® mode, and within wireless range.
To disconnect the speaker, select "Disconnect" or "Forget This Device" from your mobile device's Bluetooth® settings menu.

6. Mastering TWS: Two Speakers, One Powerful Sound

TWS (True Wireless Stereo) mode lets you pair two PulseBlaster speakers wirelessly for a wider stereo soundstage, higher output, and a more immersive listening experience.

TWS Pairing
1. Place the two PulseBlaster speakers within 16 ft (5 m) of each other and facing the same direction.
2. Power on both speakers and switch them to Bluetooth® mode.
3. Press the TWS button on either speaker. The LED in the TWS button will glow white during pairing.
4. Once pairing is successful, the TWS LED will remain solid white, indicating that TWS mode is active.
You are now ready to enjoy true wireless stereo sound.

Disconnecting TWS
Press the TWS button until the LED turns off. This indicates that TWS mode has been disabled.

7. Safety Tips & Troubleshooting

Safety Tips
- Do not expose the speaker to excessive heat, direct sunlight, moisture, or liquids.
- Do not attempt to disassemble or modify the speaker.
- Use only compatible 5 V / 3 A USB power adapters for charging.
- Avoid charging the speaker continuously for more than 15 hours.
- Keep the speaker away from open flames and heat sources.
- If the speaker will not be used for an extended period, recharge the battery at least once every 3 months to help preserve battery performance.

Troubleshooting

The speaker powers off automatically after turning on
The battery level may be too low. Fully recharge the speaker before use.

The speaker restarts or shuts down unexpectedly
The battery level may be insufficient. Fully recharge the speaker before use.

The charging LED does not turn on
- Make sure the charging cable is securely connected.
- Check whether the charging cable or USB power adapter is damaged.
- Use a compatible 5 V / 3 A charger.

No sound in Bluetooth® mode
- Make sure the speaker is properly paired with your Bluetooth® device.
- Verify that audio playback is active on your connected device.
- Check that the volume level on both the speaker and connected device is not set too low or muted.

No sound during TF card or USB drive playback
- Make sure the TF card or USB drive is inserted correctly and securely connected.
- Verify that the stored audio files are supported. The speaker mainly supports MP3 and WMA audio formats.
- Check that the volume level is not set too low or muted.

Charging for extended periods
If you play music while charging for more than 15 hours, the LED will alternate between red and green.

The speaker does not respond or cannot be powered on/off
A reset button is located inside the AUX port. If the speaker does not operate normally, carefully insert a thin object, such as a paperclip, into the AUX port to press the reset button and restart the system.

8. Technical specifications

Audio	
Speaker configuration	1 × 6.5-in woofer + 2 × 1.6-in (40 mm) tweeters
Rated output power (RMS)	120W
Microphone	
Type	Wireless karaoke microphone
Built-in controls	Volume, echo, bass, treble, and 5 selectable voice effects
RF output power	<10mW
Connectivity	
Audio input modes	Bluetooth®, AUX, USB, microSD™ (up to 64 GB)[5], wired microphone[1]
Wireless technology	Compatible with Bluetooth® 5.4 (Wireless range up to 33 ft)[4]
Battery & Power	
Battery	Rechargeable lithium battery 6000 mAh / 7.4 V
Charging method	USB-C® port (DC input: 5V / 3A)
Playback time	Up to 10 hours[2]
Features	
True Wireless Stereo (TWS)[3] | Bass Boost Mode | IPX4 splash resistant | Tripod included	
Physical	
Product dimensions (W × D × H)	13.8 × 11.2 × 11.0 in
Product weight	9.0 lb.
Warranty	1-year limited warranty

1.Wired microphone not included.
2.Battery life estimates are based on playback at approximately 50% volume. Up to 10 hours in "concert mode" (lights off) and up to 5 hours in "party mode" (lights on). Actual performance may vary depending on volume level, audio content, lighting effects, and usage conditions.
3.True Wireless Stereo (TWS) pairing requires two speakers of the same model. Second unit sold separately.
4.Wireless range estimate is based on open-space operation with a clear line of sight and minimal interference. Actual range may vary depending on environmental conditions and connected device.
5.microSD™ card not included. Supports cards up to 64 GB.



1. ¡Bienvenido al PulseBlaster!

Ya lo tienes en tus manos y créenos… las cosas están a punto de explotar (musicalmente hablando, claro). Si estás buscando un parlante para armar el ambiente perfecto con tus amigos, montar un karaoke épico o darle potencia a tus sesiones de estudio musical, acabas de encontrar a tu mejor aliado.

Antes de darle play y dejar que la música lo diga todo, tómate un minuto para revisar esta guía. Te prometemos que es rápida, sin rollos innecesarios y con todo lo que necesitas para sacarle el máximo jugo a tu parlante desde el primer beat.

¿Listo para subirle al ritmo? Entonces, saca tu PulseBlaster de la caja… y que empiece la acción.

2. Lo que viene en la caja

- Parlante
- Micrófono inalámbrico premium para karaoke
- Trípode ajustable
- Cable de carga USB-A a USB-C®
- Cable de audio AUX
- 2 baterías AA (para el micrófono)
- Guía de instalación rápida

Desempaca todos los artículos con cuidado y asegúrate de que todo esté en perfectas condiciones. Si falta algo o está dañado, contacta de inmediato al equipo de servicio al cliente de KlipXtreme
entrando a cualquiera de los enlaces en esta página: klipxtreme.com/es/Submenu-es/soporte/

No te preocupes, nosotros te ayudamos.

3. Conoce tu PulseBlaster



1. Botón de encendido
2. Botón de luces LED
3. Botón de emparejamiento Bluetooth®
4. Selector de modo
5. Volumen – / pista anterior
6. Botón de emparejamiento TWS
7. Botón Bass Boost
8. Reproducir / pausa
9. Volumen + / pista siguiente
10. Indicador de nivel de batería
11. Puerto USB-C® de carga
12. Indicador lumínico
13. Ranura para tarjeta microSD™
14. Entrada para micrófono de ¼ pulg
15. Puerto USB para reproducción
16. Entrada AUX de 3.5 mm

Consola de control



	Componente	Función
	Botón de encendido	Mantenlo presionado para encender o apagar el parlante. Mensajes de voz: "Power On" / "Power Off".
	Botón de luces LED	Presiona repetidamente para alternar entre 8 efectos de iluminación LED dinámicos o apagar las luces.
	Botón de emparejamiento Bluetooth®	Presiona para cambiar directamente al modo Bluetooth® o entrar en modo de emparejamiento. Azul intermitente: Emparejando Azul fijo: Conectado Mensajes de voz: "Pairing" / "Connected".
M	**Botón de modo**	Presiona repetidamente para alternar entre las fuentes de audio disponibles: Bluetooth®, AUX, USB y microSD™. Un mensaje de voz confirmará el modo seleccionado.
–	**Volumen – / Pista anterior**	Presiona para disminuir el volumen. Mantén presionado para regresar a la pista anterior.
TWS	**Botón TWS**	Presiona para activar el modo de emparejamiento True Wireless Stereo (TWS).[3]
BASS	**Botón Bass Boost**	Presiona para reforzar los graves y obtener un sonido más profundo y potente.
	Botón Reproducir/Pausar	Presiona para iniciar o pausar la reproducción de audio.
+	**Volumen + / Siguiente pista**	Presiona para aumentar el volumen. Mantén presionado para avanzar a la siguiente pista.
	Indicador de nivel de batería	Indicador LED de batería de 4 niveles. Cada LED encendido representa aproximadamente un 25% de carga.

Panel de conexiones



Componente	Función
Puerto de carga USB-C®	Conecta el cable USB-A a USB-C® incluido para cargar el parlante.
Indicador LED de carga	Rojo fijo: cargando / Verde fijo: carga completa
Ranura para tarjeta microSD™	Inserta una tarjeta microSD™ para reproducir archivos de audio almacenados.[5]
Entrada para micrófono de ¼ pulg	Permite conectar un micrófono con cable compatible.[1]
Puerto USB para reproducción	Conecta una memoria USB para reproducir archivos de audio.
Entrada AUX de 3.5 mm	Conecta un dispositivo de audio compatible mediante el cable AUX incluido.

Micrófono inalámbrico



No.	Componente	Función
1	**Pantalla LCD**	Muestra el nivel de batería y el nivel de ajuste de la función seleccionada.
2	**Botón Tone**	Presiona repetidamente para alternar entre 5 efectos de voz y el modo Normal.
3	**Echo –**	Presiona para disminuir el nivel del efecto de eco del micrófono.
4	**Mic –**	Presiona para disminuir el volumen del micrófono.
5	**Bass –**	Presiona para disminuir los graves en la salida del micrófono.
6	**Treble –**	Presiona para reducir las frecuencias altas de la voz.
7	**Botón de encendido**	Mantén presionado para encender o apagar el micrófono.
8	**Echo +**	Presiona para aumentar el nivel del efecto de eco del micrófono.
9	**Mic +**	Presiona para aumentar el volumen del micrófono.
10	**Bass +**	Presiona para aumentar los graves en la salida del micrófono.
11	**Treble +**	Presiona para mejorar la claridad y brillo de la voz.

Notas

- La pantalla LCD parpadea lentamente cuando el micrófono está fuera de alcance.
- La pantalla LCD parpadea rápidamente cuando las baterías están bajas y necesitan reemplazarse.
- El micrófono funciona con dos baterías AA. Para reemplazarlas, desenrosca la tapa del compartimento de baterías ubicada en la parte inferior del micrófono e inserte baterías nuevas. Asegúrate de respetar la polaridad correcta (+/-) al instalar las baterías.
- Para evitar acoples o retroalimentación de audio, no coloques el micrófono frente al parlante ni demasiado cerca de ella, especialmente con niveles de volumen altos.

Componentes del trípode



1.Poste telescópico
2. Pasador de ajuste de altura
3. Perilla de ajuste de altura
4. Tubo central de soporte
5. Perilla de bloqueo de patas
6. Base del trípode



Configuración del trípode

1. Despliega la base del trípode
Abre cuidadosamente las patas hasta que estén completamente extendidas y estables. Ajusta la perilla de bloqueo para fijarlas en su lugar.
2. Ajusta la altura
Afloja la perilla de ajuste de altura, sube o baja el poste telescópico y vuelve a apretar la perilla. Inserta el pasador de ajuste para asegurar la altura seleccionada.
3. Monta el parlante
Alinea el poste del trípode con la abertura de montaje en la parte inferior del parlante y deslízalo cuidadosamente hasta colocarlo en posición.
4. Verificación final
Antes de usarlo, asegúrate de que todas las perillas y pasadores estén correctamente ajustados y asegurados.

4. Lo primero es lo primero: carga la batería

Sin carga, no hay fiesta.
Carga completamente tu parlante PulseBlaster antes del primer uso utilizando el cable de carga USB-A a USB-C® incluido.

Tiempo de carga
Una carga completa tarda aproximadamente 5 horas.

Indicador LED de carga
- El indicador LED permanece en rojo fijo durante la carga.
- Cuando la batería está completamente cargada, el LED cambia a verde fijo.

Alerta de batería baja
Cuando escuches el mensaje de voz "Low battery, please charge" ("Batería baja. Por favor cárguela"), el nivel de batería estará por debajo del 10 % y deberás recargar la parlante.

Notas
- Para ayudar a preservar el rendimiento y la vida útil de la batería, evita utilizar el parlante mientras se está cargando.
- El puerto USB-C® está diseñado únicamente para carga y no admite funciones de power bank ni carga de otros dispositivos.

5. Emparejamiento Bluetooth®

Información importante
Para realizar el emparejamiento correctamente, primero asegúrate de que tu parlante PulseBlaster:
- esté encendido y con suficiente carga.
- se encuentre dentro del alcance Bluetooth® de tu dispositivo móvil y sin obstrucciones importantes.
- no esté conectada actualmente a otro dispositivo Bluetooth® cercano.

Una vez listo, sigue los pasos a continuación.

Emparejamiento por primera vez
1.Presiona el botón de emparejamiento Bluetooth® para cambiar directamente al modo Bluetooth®, o presiona repetidamente el botón Mode hasta seleccionar el modo Bluetooth®. El LED del botón de emparejamiento Bluetooth® comenzará a parpadear en azul y escucharás el mensaje de voz "Pairing".
2. En tu dispositivo móvil, abre el menú de configuración Bluetooth®.
3. Selecciona "KLS-701" en la lista de dispositivos disponibles.
4. Una vez completado el emparejamiento, escucharás el mensaje de voz "Connected" y el LED permanecerá en azul fijo.

Reconexión automática
Después del primer emparejamiento, el parlante se reconectará automáticamente al último dispositivo vinculado siempre que esté encendido, en modo Bluetooth® y dentro del alcance inalámbrico.
Para desconectar el parlante, selecciona "Desconectar" u "Olvidar este dispositivo" en el menú Bluetooth® de tu dispositivo móvil.

6. Domina el modo TWS: dos parlantes, un sonido más potente

El modo TWS (True Wireless Stereo) te permite emparejar de forma inalámbrica dos parlantes PulseBlaster para disfrutar de un escenario estéreo más amplio, mayor potencia de sonido y una experiencia de audio más envolvente.

Emparejamiento TWS
1.Coloca los dos parlantes PulseBlaster a una distancia máxima de 5 m (16 pies) entre sí y orientados en la misma dirección.
2. Enciende ambos parlantes y cámbialos al modo Bluetooth®.
3. Presiona el botón TWS en cualquiera de los dos parlantes. El LED del botón TWS se iluminará en blanco durante el emparejamiento.
4. Cuando el emparejamiento se complete correctamente, el LED TWS permanecerá en blanco fijo, indicando que el modo TWS está activado.
Ahora estás listo para disfrutar de un verdadero sonido estéreo inalámbrico.

Desconectar TWS
Presiona el botón TWS hasta que el LED se apague. Esto indica que el modo TWS ha sido desactivado.

7. Consejos de seguridad y solución de problemas

Consejos de seguridad
- No expongas el parlante a calor excesivo, luz solar directa, humedad ni líquidos.
- No intentes desmontar ni modificar el parlante.
- Utiliza únicamente adaptadores de corriente USB compatibles de 5 V / 3 A para cargar el dispositivo.
- Evita cargar el parlante continuamente durante más de 15 horas.
- Mantén el parlante alejado de llamas abiertas y fuentes de calor.
- Si no vas a utilizar el parlante durante un período prolongado, recarga la batería al menos una vez cada 3 meses para ayudar a preservar su rendimiento.

Solución de problemas

El parlante se apaga automáticamente después de encenderse
Es posible que el nivel de batería sea demasiado bajo. Recarga completamente el parlante antes de usarlo.

El parlante se reinicia o se apaga inesperadamente
Es posible que la batería no tenga suficiente carga. Recarga completamente el parlante antes de usarlo.

El LED de carga no se enciende
- Asegúrate de que el cable de carga esté correctamente conectado.
- Verifica que el cable de carga o el adaptador USB no estén dañados.
- Utiliza un cargador compatible de 5 V / 3 A.

No hay sonido en modo Bluetooth®
- Asegúrate de que el parlante esté correctamente emparejado con el dispositivo Bluetooth®.
- Verifica que la reproducción de audio esté activa en el dispositivo conectado.
- Comprueba que el volumen, tanto del parlante como del dispositivo conectado, no esté demasiado bajo ni en silencio.

No hay sonido durante la reproducción desde tarjeta microSD™ o unidad USB
- Asegúrate de que la tarjeta microSD™ o la unidad USB estén insertadas correctamente y con buena conexión.
- Verifica que los archivos de audio almacenados sean compatibles. El parlante admite principalmente formatos de audio MP3 y WMA.
- Comprueba que el volumen no esté demasiado bajo ni en silencio.

Carga durante períodos prolongados
Si reproduces música mientras el equipo está en carga durante más de 15 horas, el LED alternará entre rojo y verde.

El parlante no responde o no puede encenderse/apagarse
Hay un botón de reinicio ubicado dentro del puerto AUX. Si el parlante no funciona correctamente, inserta cuidadosamente un objeto delgado, como un clip, dentro del puerto AUX para presionar el botón de reinicio y reiniciar el sistema.

8. Especificaciones técnicas

Audio	
Configuración de altavoces	1 woofer de 6.5 pulg + 2 tweeters de 1.6 pulg (40 mm)
Potencia nominal de salida (RMS)	120W
Micrófono	
Tipo	Micrófono inalámbrico para karaoke
Controles integrados	Volumen, eco, bajos, agudos y 5 efectos de voz seleccionables
Potencia de salida RF	<10mW
Conectividad	
Modos de entrada de audio	Bluetooth®, AUX, USB, microSD™ (hasta 64 GB)[5], micrófono con cable[1]
Tecnología inalámbrica	Compatible con Bluetooth® 5.4
Batería y alimentación	
Batería	Batería recargable de litio de 6000 mAh / 7,4 V
Método de carga	Puerto USB-C® (Entrada de CC: 5V / 3A)
Tiempo de reproducción	Hasta 10 horas[2]
Características especiales	
True Wireless Stereo (TWS) | Modo Bass Boost | IPX4 resistente a salpicaduras | Trípode incluido	
Características físicas	
Dimensiones del producto (An × Pr × Al)	13.8 × 11.2 × 11.0 in
Peso del producto	9.0 lb.
Garantía	Garantía limitada de 1 año

1.Micrófono con cable no incluido.
2.La duración estimada de la batería se basa en reproducción a aproximadamente 50% del volumen. Hasta 10 horas en "modo concierto" (luces apagadas) y hasta 5 horas en "modo fiesta" (luces encendidas). El rendimiento real puede variar según el nivel de volumen, el contenido de audio, los efectos de iluminación y las condiciones de uso.
3.La función True Wireless Stereo (TWS) requiere dos parlantes del mismo modelo. La segunda unidad se vende por separado.
4.El alcance inalámbrico estimado se basa en funcionamiento en espacios abiertos, con línea de vista despejada y mínima interferencia. El alcance real puede variar según las condiciones del entorno y el dispositivo conectado.
5. Tarjeta microSD™ no incluida. Compatible con tarjetas de hasta 64 GB.



www.klipXtreme.com

KlipXtreme® is a registered trademark. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. SD™ and microSD™ are trademarks of SD 3C, LLC. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. Any mention is made solely for identification purposes. This product has not been manufactured by, nor is it affiliated with, sponsored by, or endorsed by any of the companies or trademark holders mentioned. Made in China. | **KlipXtreme®** es marca registrada. Todos los derechos reservados. El nombre y el logograma Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. SD™ y microSD™ son marcas comerciales propiedad de SD 3C, LLC. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención se realiza únicamente con fines de identificación. Este producto no ha sido fabricado, ni está afiliado, patrocinado o respaldado por ninguna de las empresas o titulares de marcas mencionados. Hecho en China.