


Quick guide to the TSA lock

Guía rápida para el uso del candado TSA



TSA lock key hole
Orificio para llave TSA

3-dial combination
Combinación de 3 diales

Unlock knob
Perilla de desbloqueo

Zipper pullers housing
Ranuras para los tiradores de las cremalleras

Setting the lock:

1. The combination of your lock is preset to 0-0-0. Ensure to turn the dials to the preset code before proceeding.
2. Locate the reset button inside a tiny hole on the back of the lock. Find a pointy object like a safety pin, paper clip, or pen, and press the button until you hear the lock release with a click.
3. Choose a 3-digit code that is easy for you to remember and jot it down, to make sure you won't forget it. Now turn the dials to the desired number.

Just in case, we must insist:
Don't forget to save this number!

4. Once the dials are turned to your new personal combination, push the unlock knob in the direction of the arrow. You will hear a click on the reset button again, which means your new code is now set.

Note: To change your combination in the future, adjust the dials to the present code and follow steps 2 through 4.

Locking: Push the unlock knob and place the zipper pullers in their respective slots on the zipper housing. Release the knob and turn the dials randomly to hide your combination.

Note: For added security when traveling, we recommend randomly turning the dials even after opening the lock, so you keep your code always hidden.

Unlocking: Turn the dials to your code and push the unlock knob to release the zipper pullers.

Configuración del candado:

1. La combinación de tu candado está configurada de fábrica en 0-0-0. Asegúrate de girar los diales a esta combinación antes de continuar.
2. Ubica el botón de reinicio en un pequeño orificio en la parte trasera del candado. Usa un objeto puntiagudo, como un alfiler de seguridad, clip o bolígrafo, y presiona el botón hasta escuchar un clic que libera el candado.
3. Elige un código de 3 dígitos fácil de recordar y anótalo para asegurarte de no olvidarlo. Ahora, ajusta los diales al número deseado.

Por si acaso, insistimos:
¡No olvides guardar este número!

4. Una vez que los diales estén en tu nueva combinación personal, presiona la perilla de desbloqueo en la dirección de la flecha. Escucharás un clic en el botón de reinicio, lo que significa que tu nuevo código ha sido configurado.

Nota: Para cambiar tu combinación en el futuro, pon tu código actual y sigue los pasos del 2 al 4.

Para bloquear: Presiona la perilla de desbloqueo e inserta los tiradores de las cremalleras en sus ranuras en la carcasa del candado. Suelta la perilla y gira los diales al azar para ocultar tu combinación.

Nota: Para una mayor seguridad cuando viajes, te recomendamos girar los diales al azar aún después de abrir el candado, para que mantengas tu código siempre oculto.

Para desbloquear: Gira los diales a tu código y presiona la perilla de desbloqueo para liberar los tiradores de las cremalleras.