



klipxtreme

EdgeBuds

KTE-755

1. Hi there!

Thanks for choosing Klip Xtreme's **EdgeBuds!**

You are in for a treat with its powerful, crystal-clear sound that will feel like real life, combined with unparalleled freedom of movement, comfort and privacy.

But before immersing yourself in the joy that awaits you using your brand new EdgeBuds, please read carefully through this guide to learn how to fully profit from its most advanced features. Let's go!

2. First, let's look at the things you will certainly love about your OpenBuds earbuds:

- Active Noise Cancellation (ANC) with 25 dB NRR (noise reduction rating) for above-standard audio quality and hearing protection
- Two noise control modes: "ANC on" mode to block out unwanted external noise and help you concentrate, and "Transparency" mode to stay alert to what's happening around you while listening to music or answering a call, without having to take off your earbuds
- Environmental Noise Cancelling (ENC) microphone with up to 35dB NRR to effectively pick up and filter out unwanted background noise, ensuring crisp voice transmission during important calls, conferencing or virtual meetings even in bustling environments
- Up to 22h of combined total runtime (5.5h of earbud runtime, multiplied by four full recharge cycles) to enjoy a whole day of music playback and calls¹
- Powerful 13 mm drivers with a wide range of low, mid and high frequencies that provide high-quality sound with more than enough depth,

brilliance and clarity to perceive even the subtlest flourishes in your favorite songs

- Multifunction control button with Smart Touch technology on each earbud to manage all key functions with a simple tap
- Compatible with Google and Siri voice assistants for hands-free music playback and call management
- IPX4 waterproof rating, so you can listen to music while you work out or keep moving even in the rain with complete confidence
- Charging case with capacity for up to four full 3-hour charge cycles, with an LCD screen that displays the real-time battery level and charging status of each earbud, as well as the charging case
- TWS earbuds compatible with last generation Bluetooth® v5.4 for seamless wireless streaming of voice and music up to 33 ft away²
- Silicone ear tips for a secure, comfortable fit that also helps in blocking out noise.

1. Battery playtime can last 5 h per charge cycle (4) for an estimated total of 20 h combined with ANC on, and 5.5 h per charge (4) for an estimated total of 22 h with ANC off. Total runtime will also depend on usage habits (calls + music), volume level, and type of files played.

2. Wireless range calculation is based on an area free of obstacles and interference, and within the line of sight between devices.

3. Now, let's look at what's in the box.

- TWS earbuds with charging case
- Spare silicon ear tips (sizes S & L)
- USB-C® charging cable
- Since you are reading this, of course you also found the quick user guide


Carefully unpack all items and check if everything is there and is OK. If anything is missing or damaged, contact KlipXtreme's customer support immediately at any of the links on this page:

klipxtreme.com/submenu/support

Don't worry, we've got your back.

4. Parts, functions and operation, indicator lights...

all there is to know about the way the EdgeBuds works.



1. Multifunction control button

- Press for 3 seconds to turn on the earbud (Voice prompt: "Power on"); press for 5 seconds to turn it off (Voice prompt: "Power off").
- Tap once on either earbud to start or pause audio playback.
- Tap twice on the right earbud to turn up the volume
- Tap twice on the left earbud to turn down the volume
- Tap three times on the right earbud to go to the next audio track
- Tap three times on the left earbud to go to the previous audio track
- Tap twice on either earbud to answer or end an incoming call.
- Activate voice control: Press and hold the right earbud for 2 seconds
- Press and hold the left earbud for two seconds to toggle between ANC on/Transparency/Normal (ANC off) modes (Voice prompts: "ANC on", "Transparency", and "ANC off" respectively)

2. Earbud LED indicator

Flashing red and blue: The earphones are in pairing mode. They turn off when paired.

Solid red: Earbud charging in progress. Light turns off when fully charged.

3. Earbud magnetic contacts

4. Unit driver

5. Charging case LED screen

Indicates the battery level and

6. USB-C® charging port

5. Charging

No charge, no sound!

Fully charge your earbuds and their charging case before first use with the provided USB-C® cable. After that, whenever you hear the voice prompt “Low battery”, it really means it. The battery is too low (below 10%) and needs to be recharged. The LED status indicator will turn solid red while charging and turn off when fully charged. The full charge time for the earbuds is about 1.5 h.

Note: Please use a 5V USB-C® adapter (not included)

6. Bluetooth® pairing

To wirelessly play audio on your EdgeBuds earbuds from Bluetooth® compatible devices such as smartphones or tablets, follow these steps:

To pair them for the first time:


1. Turn on the earbuds. You will soon see the LED status indicator flashing in red and blue.
2. On your mobile device, go to your list of available Bluetooth® compatible devices, search for 'KTE-755' and tap on it.
3. You will hear the voice prompt "Connected" and the LED indicator will turn off, indicating that the pairing was successful, and you are ready to start listening to music.

Good to know: After the first pairing, the earbuds will automatically pair with your mobile device every time you turn them on. To unpair them, simply disconnect them from the Bluetooth® interface of your mobile device.


7. Cleaning the device.

Use a clean cotton swab slightly moistened with alcohol to:

1. Remove earwax and dirt from the ear tips on your earbuds.
2. Clean the charging pins on your earbuds and in the charging case. Then, use a dry and soft cotton to rub down dust and lint.



3. Clean the grooves and the bottom of the charging case. After cleaning, make sure the charging case and earbuds are dry before putting the earbuds back into the charging case.



Tip: Repeat the operation every two weeks to keep your earbuds clean and not affect charging quality and the device's overall performance.

8. Last but not least, some kind-of-boring yet useful information that you should be aware of...

Technical specifications

TWS earbuds with ANC & ENC

Form factor:

In-ear

Special features:

Built-in microphone with Environmental Noise Cancelling (ENC) technology

Smart Touch

Compatible with Siri and Google voice assistants

Charging case with LCD screen indicating charging status and battery life

IPX4 water resistance rating

Earbuds speakers

Driver size: 13 mm

RMS power output: 15mW

Frequency response: 20Hz-20KHz

Impedance: 32Ω

Sensitivity: 118 ±1.5dB

THD: < 2.5%

Microphone

Form factor: Built-in

Directivity: Omnidirectional

Frequency response: 50Hz-10kHz

Impedance: 2.2K Ω

Sensitivity: -42dB $\pm$ 3dB

Connectivity

Connection type: Wireless compatible with Bluetooth® v5.4+BR+EDR+BLE

Wireless RF frequency: 2.4GHz-2.480GHz

Wireless range: 33 ft

Battery

Single earbud battery: 35mAh

Charging case battery: 300mAh

Charging method: USB-C® charging port (charging case)

Wired charging rate: 5V/0.5A

Charging case + earbuds total charging time: 3 h

Earbud only battery charging time: 1.5 h

Charging case only battery charging time: 1.5 h

Charging case cycles before battery runs out: 4 cycles

Battery runtime per cycle at 50% volume (with ANC on): Up to 5h

Battery runtime per cycle at 50% volume (with ANC off): Up to 5.5h

Earbuds total runtime (including charging cycles): Up to 22h

Battery standby time: 300h

Other specifications

Dimensions: 2.44 x 0.94 x 1.77 in

Weight: 1.23 oz

Charging cable type & length: 19.68 in USB-C® charging cable

Package contents: TWS earbuds with charging case; silicon ear tips (sizes S & L); USB-C® charging cable; user manual

Warranty: 1 year

Some obvious additional precautions, so you can enjoy the quality of your brand-new EdgeBuds for much longer:

- Your earbuds are powered by a rechargeable battery. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. Recharge your battery only with compatible chargers designated for this device.
- Unplug the USB charger from the source when not in use.
- Parts of the earbuds and the charging case are magnetic. Metallic materials may be attracted to them. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the headset, because information stored on them may be damaged or erased.

- DO NOT drop, hit, or violently shake the earbuds or the charging case.
- DO NOT disassemble, repair, or modify the device yourself.
- To clean the device, DO NOT use cleaning products that contain benzene, solvents, or alcohol.
- DO NOT expose your earbuds to excessive heat or direct sunlight for long periods of time.

You're all set. Now enjoy!

Klip Xtreme® is a registered trademark. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Google, Google Home, Android™, and Google Play are trademarks of Google LLC. Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. All other trademarks and brand names are the property of their respective holders. Any mention of such is intended for identification purposes only, and therefore shall not be construed as a claim to any rights pertaining to, endorsement or sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China.

1. ¡Hey!

Gracias por elegir los audífonos de última generación **EdgeBuds** de Klip Xtreme. Te espera el placer de disfrutar de su sonido potente y nítido que se sentirá como en la vida real, combinado con una libertad de movimiento, comodidad y privacidad incomparables.

Pero antes de sumergirte de inmediato en tu playlist favorita, lee atentamente esta guía para aprender a aprovechar al máximo sus funciones más avanzadas. ¡Vamos allá!

2. Primero, veamos las cosas que seguramente te encantarán de tus EdgeBuds:

- Cancelación activa de ruido (ANC) con NRR (índice de reducción de ruido) de 25 dB para una calidad de audio y protección auditiva superiores a la estándar
- Dos modos de control de ruido: modo "ANC activado" para bloquear el ruido externo no deseado y ayudarte a concentrarte, y modo "Transparencia" para que estés alerta a lo que sucede a tu alrededor mientras escuchas música o respondes una llamada, sin tener que quitarte los audífonos
- Micrófono con cancelación de ruido ambiental (ENC) con NRR de hasta 35 dB para captar y filtrar eficazmente el ruido de fondo no deseado, lo que garantiza una transmisión de voz nítida durante llamadas importantes, conferencias o reuniones virtuales incluso en entornos bulliciosos
- Hasta 22h de duración total (5,5h de funcionamiento del audífono, multiplicadas por cuatro ciclos completos de recarga) para disfrutar de todo un día de reproducción de música y llamadas¹

- Potentes controladores de 13 mm con una amplia gama de frecuencias bajas, medias y altas que brindan un sonido de alta calidad con profundidad, brillo y claridad más que suficientes para que percibas incluso los detalles más sutiles de tus canciones favoritas
- Botón táctil de control multifunción con tecnología Smart Touch en cada audífono para controlar todas las funciones clave con un simple toque
- Compatible con los asistentes de voz Google y Siri para reproducción de música y gestión de llamadas con manos libres
- Clasificación de resistencia al agua IPX4, para que puedas escuchar música mientras haces ejercicio o continuas moviéndote incluso bajo la lluvia con total confianza
- Estuche de carga con capacidad para hasta cuatro ciclos de carga completos de 3 horas, con una pantalla LCD que muestra el nivel de batería en tiempo real y el estado de carga de cada audífono, así como el estuche de carga
- Audífonos TWS compatibles con Bluetooth® v5.4 de última generación para una transmisión inalámbrica perfecta de voz y música hasta a 10 m de distancia²

- Puntas de silicona para un ajuste seguro y cómodo que también ayudan a bloquear el ruido

3. Ahora veamos lo que hay en la caja.

- Audífonos TWS con estuche de carga
- Puntas de silicona de repuesto (tallas S y L)
- Cable de carga USB-C®
- Como estás leyendo esto, por supuesto que también encuentras la guía rápida del usuario

Desempaca con cuidado y verifica si todo está allí y está bien. Si algo falta o está dañado, contacta de inmediato al equipo de servicio al cliente de KlipXtreme en los enlaces de este sitio:


klipxtreme.com/submenu/support

No te preocupes, nosotros te ayudamos.

1. La batería puede durar 5 h por ciclo de carga (4) para un estimado total de 20 h combinadas con ANC activada, y hasta 5.5 h por carga (4) con ANC desactivada, para un total estimado de 22 h. La duración total también dependerá de los hábitos de uso (llamadas + música), el nivel de volumen y el tipo de archivos reproducidos.
 2. El cálculo del alcance inalámbrico se basa en un área libre de obstáculos e interferencias, y dentro de la línea de visión entre dispositivos.

4. Partes, funciones y operación, indicadores de luz...

en fin... todo lo que hay que saber sobre el funcionamiento del EdgeBuds.



1. Botón de control multifunción

- Presiónalo durante 3 segundos para encender el audífono (Indicación de voz: "Power on"); presiónalo durante 5 segundos para apagarlo (Indicación de voz: "Power off").
- Tócalo una vez en cualquiera de los dos auriculares para iniciar o pausar la reproducción de audio.
- Tócalo dos veces en el audífono derecho para subir el volumen
- Tócalo dos veces en el audífono izquierdo para bajar el volumen
- Tócalo tres veces en el audífono derecho para ir a la pista de audio siguiente
- Tócalo tres veces en el audífono izquierdo para ir a la pista de audio anterior
- Tócalo dos veces en cualquiera de los dos auriculares para responder o finalizar una llamada entrante.
- Activar control por voz: Mantén presionado el auricular derecho por 2 segundos Presiónalo en el audífono izquierdo durante dos segundos para alternar los modos de ANC activado/Transparency/Normal (ANC desactivado) (Indicación de voz: "ANC on", "Transparency", y "ANC off" respectivamente)

2. Indicador LED del audífono

Parpadeo en rojo y azul: los auriculares están en modo de emparejamiento. Se apagan cuando se emparejan.

Rojo sólido: Los auriculares se están cargando. La luz se apaga cuando están completamente cargados.

3. Contactos magnéticos de los auriculares

4. Unidad de parlante

5. Pantalla LED del estuche de carga

Indica el nivel de carga de la batería

6. Puerto de carga USB-C®

5. Carga

¡Sin carga, no hay sonido!

Carga completamente los audífonos y su estuche de carga antes del primer uso con el cable USB-C® incluido. Después, cuando escuches el mensaje de voz "Low battery" (Batería baja), significa que la batería está demasiado baja (menos del 10 %) y necesita recargarse. El indicador de estado LED se iluminará en rojo fijo durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargado. El tiempo de carga completa de los audífonos es de aproximadamente 1,5 h.

Nota: Utiliza un adaptador USB-C® de 5V (no incluido)

6. Emparejamiento por Bluetooth®

Para reproducir audio de forma inalámbrica en tus audífonos EdgeBuds desde dispositivos compatibles con Bluetooth®, como smartphones o tablets, sigue estos pasos:

Para emparejarlos por primera vez:


1. Enciende los audífonos. Pronto verás que el indicador LED de estado parpadea en rojo y azul.
2. En tu dispositivo móvil, ve a la lista de dispositivos compatibles con Bluetooth® disponibles, busca y haz clic en "KTE-755".
3. Escucharás el mensaje de voz "Conectado" y el indicador LED se apagará, lo que indica que el emparejamiento se realizó correctamente y que estás listo para comenzar a escuchar música.

Es bueno saberlo: Después del primer emparejamiento, los audífonos se emparejarán automáticamente con tu dispositivo móvil cada vez que los enciendas. Para desemparejarlos, simplemente desconéctalos de la interfaz Bluetooth® de tu dispositivo móvil.


7. Cómo limpiar el dispositivo

Usa un hisopo limpio y humedecido ligeramente con alcohol para lo siguiente:

1. Retirar el cerumen y la suciedad de las puntas de los auriculares.
2. Limpiar los pines de carga de tus auriculares y del estuche de carga. Luego de esto, usa un algodón seco y suave para retirar polvo y pelusas.



3. Limpiar las ranuras y la parte inferior del estuche de carga. Después de la limpieza, asegúrate de que el estuche y los audífonos estén secos antes de volver a colocar los audífonos en el estuche.



Tip: Repite la operación cada dos semanas para mantener los audífonos limpios y no afectar la calidad de la carga y el desempeño general del dispositivo.

8. Por último, pero no por ello menos importante, información un tanto aburrida pero útil que debes conocer...

Especificaciones técnicas

Audífonos TWS con ANC y ENC

Factor de forma:

Intraauriculares

Características especiales:

Micrófono integrado con tecnología de cancelación de ruido ambiental (ENC)

Botón táctil inteligente

Compatible con los asistentes de voz de Siri y Google

Estuche de carga con pantalla LCD que indica el estado de carga y nivel de la batería

Clasificación de resistencia al agua IPX4

Parlantes de los audífonos

Tamaño del controlador: 13 mm

Salida de potencia RMS: 15 mW

Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 KHz

Impedancia: 32 Ω

Sensibilidad: 118 $\pm$ 1,5 dB

THD: $\leq$ 2,5 %

Micrófono

Factor de forma: Integrado

Directividad: Omnidireccional

Respuesta de frecuencia: 50Hz-10kHz

Impedancia: 2,2K Ω

Sensibilidad: -42dB $\pm$ 3dB

Conectividad

Tipo de conexión: Inalámbrica compatible con Bluetooth® v5.4+BR+EDR+BLE

Frecuencia de RF inalámbrica: 2,4 GHz-2,480 GHz

Alcance inalámbrico: 10 m²

Batería

Batería del audífono: 35mAh

Batería del estuche de carga: 300mAh

Método de carga: Puerto de carga USB-C®
(estuche de carga)

Tasa de carga con cable: 5V/0,5A

Tiempo de carga total del estuche de carga + audífonos: 3h

Tiempo de carga solo de la batería del audífono: 1,5h

Tiempo de carga solo de la batería del estuche de carga: 1,5h

Ciclos del estuche de carga antes de que se agote la batería: 4 ciclos

Tiempo de funcionamiento de la batería por ciclo al 50 % del volumen (con ANC activado):
hasta 5h

Tiempo de funcionamiento de la batería por ciclo al 50 % del volumen (con ANC desactivado): hasta 5,5h

Tiempo de funcionamiento total de los audífonos (incluidos los ciclos de carga):
hasta 22h

Tiempo de la batería en modo de espera: 300 h

Otras especificaciones

Dimensiones: 6.2 x 2.4 x 4.5 cm

Peso: 35 g

Tipo y longitud del cable de carga: Cable de carga USB-C® de 50 cm

Contenido del empaque: Audífonos TWS con estuche de carga; puntas de silicona (tallas S & L); cable de carga USB-C®; manual de usuario

Garantía: 1 año

Algunas precauciones adicionales obvias para que puedas disfrutar de la calidad de tus nuevos audífonos EdgeBuds durante mucho más tiempo:

- Los audífonos funcionan con una batería recargable. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se desgastará. Recarga la batería solo con cargadores compatibles diseñados para este dispositivo.
- Desconecta el cargador USB de la fuente cuando no lo utilices.
- Algunas partes de los audífonos y del estuche de carga son magnéticas. Los materiales metálicos pueden verse atraídos por ellos. No coloques tarjetas de crédito ni otros medios de almacenamiento magnéticos cerca de los audífonos, ya que la información almacenada en ellos puede dañarse o borrarse.
- NO dejes caer, golpees ni agites violentamente los audífonos ni el estuche de carga.
- NO desmontes, repares ni modifiques el dispositivo tú mismo.
- Para limpiar los audífonos, NO uses productos de limpieza que contengan benceno, disolvente o alcohol. En su lugar, sigue las instrucciones de la sección

- NO expongas los audífonos a un calor excesivo ni a la luz solar directa durante períodos prolongados.

Ya está todo listo. ¡Ahora a disfrutar!

Klip Xtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El nombre y el logograma Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Google, Google Home, Android™ y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Siri es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente por motivo de identificación y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.

NOTAS

NOTES

