



klipxtreme

EdgeBuds Ultra

KTE-850

1. Hi there!

Thanks for choosing Klip Xtreme's EdgeBuds Ultra! You are in for a treat with its powerful, crystal-clear sound that will feel like real life, combined with unparalleled freedom of movement, comfort and privacy.

But before immersing yourself in the joy that awaits you using your brand new EdgeBuds Ultra, please read carefully through this guide to learn how to fully profit from its most advanced features. Let's go!

2. First, let's look at the things you will certainly love about your EdgeBuds Ultra earbuds:

- Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) with up to 35-40dB NRR (noise reduction rating). This Hybrid ANC technology uses both external and internal microphones to capture and filter out the ambient noises that surround you on a wider range of frequencies, providing a more immersive noise-canceling experience that helps you tune out of the hustle and bustle and into your personal soundscape.
- Two noise control modes: "ANC on" mode to block out unwanted external noise and help you concentrate, and "Transparency" mode to stay alert to what's happening around you while listening to music or answering a call, without having to take off your earbuds
- Environmental Noise Cancelling (ENC) microphone with up to 40-45dB NRR to effectively pick up and filter out unwanted background noise, ensuring crisp voice transmission during important calls, conferencing or virtual meetings even in bustling environments

- Up to 26 h of combined total runtime¹ (7.5 h of earbud runtime², multiplied by 3.5 full recharge cycles) to enjoy a whole day of music playback and calls
- Powerful 13 mm drivers with a wide range of low, mid and high frequencies that provide high-quality sound with more than enough depth, brilliance and clarity to perceive even subtlest flourishes in your favorite songs.
- Multifunction control button with Smart Touch technology on each earbud to manage all key functions with a simple tap
- Compatible with Google and Siri voice assistants for hands-free music playback and call management
- IPX4 waterproof rating, so you can listen to music while you work out or keep moving even in the rain with complete confidence
- Charging case with capacity for up 3.5 full charge cycles, with a backlit LED screen that displays the real-time battery level of each earbud, as well as the charging case
- TWS earbuds compatible with last generation Bluetooth® v5.4 for seamless wireless streaming of voice and music up to 33 ft away³
- Silicone ear tips for a secure, comfortable fit that also helps in blocking out noise

3. Now, let's look at what's in the box.

- TWS earbuds with charging case
- Spare silicon ear tips (sizes S & L)
- USB-C® charging cable
- Since you are reading this, of course you also found the quick user guide

Carefully unpack all items and check if everything is there and is OK. If anything is missing or damaged, contact KlipXtreme's customer support immediately at any of the links on this page:


klipxtreme.com/submenu/support

Don't worry, we've got your back.

1. Up to 7.5 h of earbuds battery life per charging cycle (3.5), for an estimated total of 26 h of combined battery life with ANC off at 50% volume.
2. Effective runtime will ultimately also depend on actual usage habits (calls + music playback), volume level and type of files played.
3. Wireless range calculation is based on an area free of obstacles and interference, and within the line of sight between devices.

4. Parts, functions and operation, indicator lights...

all there is to know about the way the EdgeBuds works.



1. Multifunction control button

- Press for 5 seconds to turn on the earbud (Voice prompt: "Power on"); press for 5 seconds to turn it off (Voice prompt: "Power off").
 - Tap either earbud to start or pause audio playback.
 - Double-tap the right earbud to turn up the volume
 - Double-tap the left earbud to turn down the volume
 - Quickly triple-tap the right earbud to skip to the next audio track
 - Quickly triple-tap the left earbud to skip to the previous audio track
 - Tap either earbud to answer an incoming call. Tap again to end the call. Press either earbud for 2 seconds if you want to reject the call instead
 - Activate voice control: Press the left earbud for 2 seconds
 - Press the right earbud for two seconds to toggle between Transparency mode/ANC mode/ANC off (Voice prompts: "Transparency mode", "ANC mode", and "ANC off" respectively)
- Factory reset: In pairing mode, quickly tap both earbuds simultaneously five times.

2. Earbud LED indicator

3. Magnetic contacts

4. Driver unit

5. Charging case backlit LED screen.

Indicates the battery level

6. USB-C® charging port

5. Charging

No charge, no sound!

Fully charge your earbuds and their charging case before first use with the provided USB-C® cable. After that, whenever you hear the voice prompt “Low battery, please charge”, it really means it. The battery is too low (below 10%) and needs to be recharged. The full charge time for the earbuds is about 1.5 h.

Note: Please use a 5V USB-C® adapter (not included)

6. Bluetooth® pairing

To wirelessly play audio on your EdgeBuds Ultra earbuds from Bluetooth® compatible devices such as smartphones or tablets, follow these steps:

To pair them for the first time:


1. Turn on the earbuds. You will soon see the LED status indicator flashing slowly in white.
2. On your mobile device, go to your list of available Bluetooth® compatible devices, search for 'KTE-850' and tap on it.
3. You will hear the voice prompt "Connected" and the LED indicator will turn off, indicating that the pairing was successful, and you are ready to start listening to music.

Good to know: After the first pairing, the earbuds will automatically pair with your mobile device every time you turn them on. To unpair them, simply disconnect them from the Bluetooth® interface of your mobile device.


7. Cleaning the device.

Use a clean cotton swab slightly moistened with alcohol to:

1. Remove earwax and dirt from the ear tips on your earbuds.
2. Clean the charging pins on your earbuds and in the charging case. Then, use a dry and soft cotton to rub down dust and lint.



3. Clean the grooves and the bottom of the charging case. After cleaning, make sure the charging case and earbuds are dry before putting the earbuds back into the charging case.



Tip: Repeat the operation every two weeks to keep your earbuds clean and not affect charging quality and the device's overall performance.

8. Last but not least, some kind-of-boring yet useful information that you should be aware of...

Technical specifications

TWS earbuds with ANC & ENC

Form factor:

In-ear

Special features:

Hybrid Active Noise Cancellation (35-40dB NRR)

Built-in microphone with Environmental Noise Cancellation (ENC) technology (40-45dB NRR)

Smart Touch

Compatible with Siri and Google voice assistants

Charging case with backlit LED screen indicating battery level

IPX4 water resistance rating

Earbuds speakers

Driver size: 13 mm

RMS power output: 20mW

Frequency response: 20Hz-6kHz

Impedance: 32Ω

Sensitivity: 116±3dB

THD: <3% @1000Hz for 1mW

Microphone

Form factor: Built-in

Directivity: Omnidirectional

Frequency response: 20Hz-10kHz

Impedance: 400 Ω

Sensitivity: : -38 ± 1 dB

Connectivity

Connection type: Wireless compatible with Bluetooth® v5.4+BR+EDR+BLE

Wireless RF frequency: 2.4GHz-2.480GHz

Wireless range: 33 ft¹

Battery

Single earbud battery: 50mAh

Charging case battery: 500mAh

Charging method: USB-C® charging port (charging case)

Wired charging rate: DC 5V/1A, 5W

Charging case + earbuds total charging time:

Approx. 2 h

Earbud only battery charging time: 1.5 h

Charging case only battery charging time: 2 h

Charging case cycles before battery runs out:
3.5 cycles

Battery runtime per cycle at 50% volume (with ANC off): Up to 7.5 h²

Battery runtime per cycle at 50% volume (with ANC on): Up to 5.7 h²

Earbuds total runtime (including charging cycles): Up to 26 h¹

Battery standby time: 300 h

Other specifications

Dimensions: 1.88 x 2.40 x 0.98 in

Weight: 1.41 oz

Charging cable type & length: 19.68 in USB-C® charging cable

Package contents: TWS earbuds with charging case; spare silicone ear tips (sizes S, M & L); USB-C® charging cable; user manual

Warranty: 1 year

Some obvious additional precautions, so you can enjoy the quality of your brand-new EdgeBuds Ultra for much longer:

- Your earbuds are powered by a rechargeable battery. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. Recharge your battery only with compatible chargers designated for this device.
- Unplug the USB charger from the source when not in use.
- Parts of the earbuds and the charging case are magnetic. Metallic materials may be attracted to them. Do not place credit cards or other

magnetic storage media near the headset, because information stored on them may be damaged or erased.

- DO NOT drop, hit, or violently shake the earbuds or the charging case.
- DO NOT disassemble, repair, or modify the device yourself.
- To clean the device, DO NOT use cleaning products that contain benzene, solvents, or alcohol.
- DO NOT expose your earbuds to excessive heat or direct sunlight for long periods of time.

You're all set. Now enjoy!

Klip Xtreme® is a registered trademark. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Google, Google Home, Android™, and Google Play are trademarks of Google LLC. Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. All other trademarks and brand names are the property of their respective holders. Any mention of such is intended for identification purposes only, and therefore shall not be construed as a claim to any rights pertaining to, endorsement or sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China.

1. ¡Hey!

Gracias por elegir los audífonos de última generación **EdgeBuds Ultra** de Klip Xtreme. Te espera el placer de disfrutar de su sonido potente y nítido que se sentirá como en la vida real, combinado con una libertad de movimiento, comodidad y privacidad incomparables.

Pero antes de sumergirte de inmediato en tu playlist favorita, lee atentamente esta guía para aprender a aprovechar al máximo sus funciones más avanzadas. ¡Vamos allá!

2. Primero, veamos las cosas que seguramente te encantarán de tus EdgeBuds Ultra:

- Cancelación activa de ruido (ANC) con NRR (índice de reducción de ruido) de 25 dB para una calidad de audio y protección auditiva superiores a la estándar
- Dos modos de control de ruido: modo "ANC activado" para bloquear el ruido externo no deseado y ayudarte a concentrarte, y modo "Transparencia" para que estés alerta a lo que sucede a tu alrededor mientras escuchas música o respondes una llamada, sin tener que quitarte los audífonos
- Micrófono con cancelación de ruido ambiental (ENC) con NRR de hasta 40-45dB para captar y filtrar eficazmente el ruido de fondo no deseado, lo que garantiza una transmisión de voz nítida durante llamadas importantes, conferencias o reuniones virtuales incluso en entornos bulliciosos
- Hasta 26 h¹ de duración total (5,5 h de funcionamiento del audífono², multiplicadas por cuatro ciclos completos de recarga) para disfrutar de todo un día de reproducción de música y llamadas

- Potentes controladores de 13 mm con una amplia gama de frecuencias bajas, medias y altas que brindan un sonido de alta calidad con profundidad, brillo y claridad más que suficientes para que percibas incluso los detalles más sutiles de tus canciones favoritas
- Botón táctil de control multifunción con tecnología Smart Touch en cada audífono para controlar todas las funciones clave con un simple toque
- Compatible con los asistentes de voz Google y Siri para reproducción de música y gestión de llamadas con manos libres
- Clasificación de resistencia al agua IPX4, para que puedas escuchar música mientras haces ejercicio o continuas moviéndote incluso bajo la lluvia con total confianza
- Estuche de carga con capacidad para hasta cuatro ciclos de carga completos de 3 horas, con una pantalla LCD que muestra el nivel de batería en tiempo real y el estado de carga de cada audífono, así como el estuche de carga
- Audífonos TWS compatibles con Bluetooth® v5.4 de última generación para una transmisión inalámbrica perfecta de voz y música hasta a 10 m de distancia³

- Puntas de silicona para un ajuste seguro y cómodo que también ayudan a bloquear el ruido

3. Ahora veamos lo que hay en la caja.

- Audífonos TWS con estuche de carga
- Puntas de silicona de repuesto (tallas S y L)
- Cable de carga USB-C®
- Como estás leyendo esto, por supuesto que también encontraste la guía rápida del usuario

Desempaca con cuidado y verifica si todo está allí y está bien. Si algo falta o está dañado, contacta de inmediato al equipo de servicio al cliente de KlipXtreme en los enlaces de este sitio:


klipxtreme.com/submenu/support

No te preocupes, nosotros te ayudamos.

1. Hasta 5,5 h de duración de la batería de los audífonos por cada ciclo de carga (4), lo que supone un total combinado de 22 h de duración de la batería con la cancelación de ruido desactivada y al 50 % del volumen.
2. El tiempo de funcionamiento efectivo dependerá, en última instancia, de los hábitos de uso reales (llamadas + reproducción de música), el nivel de volumen y el tipo de archivos reproducidos.
3. El cálculo del alcance inalámbrico se basa en un área libre de obstáculos e interferencias, y dentro de la línea de visión entre dispositivos.

4. Partes, funciones y operación, indicadores de luz...

en fin... todo lo que hay que saber sobre el funcionamiento del EdgeBuds.



1. Botón de control multifunción

- Presiónalo durante 3 segundos para encender el audífono (Indicación de voz: "Power on"); presiónalo durante 5 segundos para apagarlo (Indicación de voz: "Power off").
- Tócalo una vez en cualquiera de los dos auriculares para iniciar o pausar la reproducción de audio.
- Tócalo dos veces en el audífono derecho para subir el volumen
- Tócalo dos veces en el audífono izquierdo para bajar el volumen
- Tócalo tres veces en el audífono derecho para ir a la pista de audio siguiente
- Tócalo tres veces en el audífono izquierdo para ir a la pista de audio anterior
- Tócalo dos veces en cualquiera de los dos auriculares para responder o finalizar una llamada entrante.
- Activar control por voz: Mantén presionado cualquiera de los dos auriculares por 2 s Presiónalo en el audífono izquierdo durante dos segundos para alternar los modos de ANC activado/Transparency/Normal (ANC desactivado) (Indicación de voz: "ANC on"; "Transparency"; y "Normal" respectivamente)

2. Indicador LED

3. Contactos magnéticos de los audífonos

4. Unidad del parlante

5. Pantalla LED retroiluminada del estuche de carga

Indica el nivel de carga de la batería

6. Puerto de carga USB-C®

5. Carga

¡Sin carga, no hay sonido!

Carga completamente los audífonos y su estuche de carga antes del primer uso con el cable USB-C® incluido. Después, cuando escuches el mensaje de voz “Low battery” (Batería baja), significa que la batería está demasiado baja (menos del 10 %) y necesita recargarse. El indicador de estado LED se iluminará en rojo fijo durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargado. El tiempo de carga completa de los audífonos es de aproximadamente 1,5 h.

Nota: Utiliza un adaptador USB-C® de 5V (no incluido)

6. Emparejamiento por Bluetooth®

Para reproducir audio de forma inalámbrica en tus audífonos EdgeBuds Ultra desde dispositivos compatibles con Bluetooth®, como smartphones o tablets, sigue estos pasos:

Para emparejarlos por primera vez:


1. Enciende los audífonos. Pronto verás que el indicador LED de estado parpadea lentamente en blanco.
2. En tu dispositivo móvil, ve a la lista de dispositivos compatibles con Bluetooth® disponibles, busca y haz clic en "KTE-850".
3. Escucharás el mensaje de voz "Conectado" y el indicador LED se apagará, lo que indica que el emparejamiento se realizó correctamente y que estás listo para comenzar a escuchar música.

Es bueno saberlo: Después del primer emparejamiento, los audífonos se emparejarán automáticamente con tu dispositivo móvil cada vez que los enciendas. Para desemparejarlos, simplemente desconéctalos de la interfaz Bluetooth® de tu dispositivo móvil.


7. Cómo limpiar el dispositivo

Usa un hisopo limpio y humedecido ligeramente con alcohol para lo siguiente:

1. Retirar el cerumen y la suciedad de las puntas de los auriculares.
2. Limpiar los pines de carga de tus auriculares y del estuche de carga. Luego de esto, usa un algodón seco y suave para retirar polvo y pelusas.



3. Limpiar las ranuras y la parte inferior del estuche de carga. Después de la limpieza, asegúrate de que el estuche y los audífonos estén secos antes de volver a colocar los audífonos en el estuche.



Tip: Repite la operación cada dos semanas para mantener los audífonos limpios y no afectar la calidad de la carga y el desempeño general del dispositivo.

8. Por último, pero no por ello menos importante, información un tanto aburrida pero útil que debes conocer...

Especificaciones técnicas

Audífonos TWS con ANC y ENC

Factor de forma:

Intraauriculares

Características especiales:

Cancelación Activa de Ruido (ANC) Híbrida (35-40dB NRR)

Micrófono integrado con tecnología de cancelación de ruido ambiental (ENC) (40-45dB NRR)

Botón táctil inteligente

Compatible con los asistentes de voz de Siri y Google

Clasificación de resistencia al agua IPX4

Parlantes de los audífonos

Tamaño del controlador: 13 mm

Salida de potencia RMS: 20mW

Respuesta de frecuencia: 20Hz-6kHz

Impedancia: 32 Ω

Sensibilidad: 116 $\pm$ 3 dB

THD: <3% @1000Hz por 1mW

Micrófono

Factor de forma: Integrado

Directividad: Omnidireccional

Respuesta de frecuencia: 20Hz-10kHz

Impedancia: 400 Ω

Sensibilidad: -38 $\pm$ 1 dB

Conectividad

Tipo de conexión: Inalámbrica compatible con Bluetooth® v5.4+BR+EDR+BLE

Frecuencia de RF inalámbrica: 2,4GHz-2,480GHz

Alcance inalámbrico: 10 m l

Batería

Batería del audífono: 50mAh

Batería del estuche de carga: 500mAh

Método de carga: Puerto de carga USB-C®
(estuche de carga)

Tasa de carga con cable: CC 5V/1A, 5W

**Tiempo de carga total del estuche de carga
+ audífonos:** 2 h

**Tiempo de carga solo de la batería del
audífono:** 1,5 h

**Tiempo de carga solo de la batería del estuche
de carga:** 2 h

**Ciclos del estuche de carga antes de que se
agote la batería:** 3,5 ciclos

**Tiempo de funcionamiento de la batería por
ciclo al 50 % del volumen (con ANC
desactivado):** hasta 7,5 h²

**Tiempo de funcionamiento de la batería por
ciclo al 50 % del volumen (con ANC activado):**
hasta 5,7 h²

**Tiempo de funcionamiento total de los
audífonos (incluidos los ciclos de carga):**
hasta 26 h¹

Tiempo de la batería en modo de espera: 300 h

Otras especificaciones

Dimensiones: 4.8 x 6.1 x 2.5cm

Peso: 40 g

Tipo y longitud del cable de carga: Cable de
carga USB-C® de 50 cm

Contenido del empaque: Audífonos TWS con
estuche de carga; puntas de silicona de repuesto
(tallas S, M & L); cable de carga USB-C®; manual
de usuario

Garantía: 1 año

Algunas precauciones adicionales obvias para que puedas disfrutar de la calidad de tus nuevos audífonos EdgeBuds Ultra durante mucho más tiempo:

- Los audífonos funcionan con una batería recargable. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se desgastará. Recarga la batería solo con cargadores compatibles diseñados para este dispositivo.
- Desconecta el cargador USB de la fuente cuando no lo utilices.
- Algunas partes de los audífonos y del estuche de carga son magnéticas. Los materiales metálicos pueden verse atraídos por ellos. No coloques tarjetas de crédito ni otros medios de almacenamiento magnéticos cerca de los audífonos, ya que la información almacenada en ellos puede dañarse o borrarse.
- NO dejes caer, golpees ni agites violentamente los audífonos ni el estuche de carga.
- NO desmontes, repares ni modifiques el dispositivo tú mismo.
- Para limpiar los audífonos, NO uses productos de limpieza que contengan benceno, disolvente o alcohol. En su lugar, sigue las instrucciones de la sección

- NO expongas los audífonos a un calor excesivo ni a la luz solar directa durante períodos prolongados.

Ya está todo listo. ¡Ahora a disfrutar!

Klip Xtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El nombre y el logograma Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Google, Google Home, Android™ y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Siri es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente por motivo de identificación y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.

