



klipxtreme

CamCom 2K

KWC-750

I. Introduction

Thank you for purchasing the **KWC-750** 2K QHD video streaming webcam. We encourage you to read this user guide thoroughly to get the most of this device.


Main features

- Features 3.7MP resolution that delivers smooth HD video allowing you to clearly see and hear others
- Built-in HD microphone enables clear conversations
- Plug and play design for immediate use
- HD image sensor with an effective resolution up to 2560 x 1440p delivers clear video of your relatives or coworkers
- Articulated configuration that enables to swivel and tilt the webcam to make calls at almost any angle
- Compatible with Windows, macOS, and Chrome™ OS operating systems
- Versatile mounting options: on top of the monitor or on the laptop's screen
- Sleek and lightweight for easier handling
- 90-degree field of view to deliver a better viewing experience

Package content

- Webcam
- User guide

2. Product overview



1. Multi-function bracket
2. Privacy cover
3. Microphone
4. Lens

3. Safety precautions


Observe the following guidelines to ensure that the webcam will operate safely and to prevent defects.

- Do not use or store your webcam under direct sunlight, very humid and dusty environment, or near any kind of heat sources.
- If your webcam gets wet, dry it with a soft cloth as soon as possible.
- If the lens is dirty, do NOT touch the lens with your fingers.
- Clean the outside of the webcam with a soft cloth.
- Do NOT use cleaning fluids based on alcohol, methylated spirit, or ammonia.
- Do NOT attempt to disassemble or repair your webcam by yourself otherwise warranty will be voided.


4. Installation

1. Turn on the PC/laptop.
2. Place the webcam in an upward position.
Take the privacy cover and remove the

double sided tape. Place the privacy cover around the camera lens. (In order to use the webcam you will need to slide the privacy cover's lid clockwise)



3. Grasp the webcam as shown and open clip base with your other hand.




4. Mount the webcam on the display making sure the foot on the clip base is adjusted to the back of the PC monitor or the laptop screen.

Once positioned in the desired location, make sure that the foot on the base is flushed against the back of the monitor or laptop for stability.



5. Adjust the angle of the webcam as desired.

6. Plug the webcam into the USB port of your PC or laptop. Wait about 1 minute, the webcam will install automatically.



5. Starting a video call

To start a video call, both you and the person

you want to call must have installed a videocall application such as Skype, Zoom, Windows Live@Messenger, Gmail, Teams, etc.

Both users will also need the following to start:


*A USB webcam with built-in microphone preferred.

- A computer with speakers (or a headset) and a microphone (this webcam has built-in microphone).
- A broadband internet connection.
- Please check requirements of the videocall application you are going to use.

Note: Requirements may vary between different applications but usually a minimum of 2Mbps upload speed is required.

6. How to use your webcam with a video conference application

1. Connect the camera USB cable to the computer's USB port.
2. In your video conference application, change the camera source to USB Camera.



Note: Remember to enable the use of the microphone as well, as this camera has a built-in microphone.

How to use your webcam with Microsoft Teams

1. Open Microsoft Teams




2. Log in to your account

**Enter your work, school,
or Microsoft account.**


nexxt.testing@gmail.com

Sign in

3. In the main menu click on settings




4. Under devices, select Camera → USB camera




How to use your webcam with Zoom

1. Open the Zoom App



2. Log in to your account



Sign In

next.testing@gmail.com

Password


sdhshshshshshsh

[Forgot?](#)


☐ Keep me signed in

Sign In

3. Click on Settings



4. Under video select camera → USB camera



How to use your webcam with Skype for Business

1. Open Skype for Business



2. Log in to your Skype account

User name:

neort.testing@gmail.com

Examples:

Skype for Business Online users: username@domain.com


All other users: domain\username

Password:

[Forgot my password](#)

☒ Save my password

3. Click on settings menu, select Video Device → USB Camera



7. Troubleshooting

a. How do I know if the webcam is recognized by the operating system?

The webcam can connect to any USB 2.0/3.0 port. To confirm the camera is installed correctly, check the following:

Under control panel > system settings > device manager.

b. How do I know if my video call application can use this webcam?

All video applications have an optional setting to review the audio and video device. Using the video application review the following:

- The audio selection to confirm that the HD webcam is selected. If not, change the selection to the HD webcam.
- The video selection to confirm that the HD webcam is selected. If not, change the selection to the HD webcam.

Specifications

KWC-750	
Webcam	
Type	2K QHD (3.7MP) video streaming webcam
Video mode resolution	Up to 2K@30fps
Focus type	Fixed focus
Lens type	HD 3.6mm
Built-in mic	Yes
Field of view	90°
Focus distance	16.4ft
Video format	H264, MJPEG/YUY2
Image format	MJPEG
Connectivity	USB 2.0

Drivers OS and streaming compatibility	Plug and play Compatible with •Windows •macOS •Chrome™ OS •LINUX® •UBUNTU™
Output format	USB video streaming
Interface type	USB 2.0
Positioning	Swivel and tilt
Base options	Monitor mount
Additional information	
Size (LxDxH)	2.63x1.59x2.11 in
Weight	2.6oz
Cable length	1.5m
Color	Black
Material	ABS
Cables	Non-removable USB cable
Warranty	One year

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

I. Introducción

Gracias por adquirir la webcam para videoconferencias y streaming de video **KWC-750 2K QHD**. Te invitamos a que leas esta guía del usuario con detenimiento para aprovechar al máximo este dispositivo.


Principales características

- Resolución de 3.7MP que ofrece video HD estable para que veas y escuches a los demás con claridad
- Micrófono HD integrado permite conversaciones comprensibles
- Diseño plug and play para uso inmediato
- Sensor de imagen HD con resolución eficiente de hasta 2560 x 1440p ofrece video claro de tus familiares y colegas
- Configuración articulada que permite girar e inclinar la webcam para hacer videoconferencias en casi cualquier ángulo
- Compatible con los sistemas operativos Windows, macOS y Chrome™ OS
- Opciones versátiles de montaje: en la parte superior del monitor o sobre la pantalla de la laptop
- Elegante y liviana para facilitar su manejo
- Campo de visión de 90 grados que brinda una mejor experiencia visual

Contenido de la caja

- Webcam
- Guía del usuario

2. Visión general del producto



1. Multifunción
2. Cubierta para privacidad
3. Micrófono
4. Lente

3. Precauciones de seguridad


Sigue las siguientes recomendaciones para garantizar que la webcam funcione con seguridad y para evitar defectos.

- No utilices o guardes la webcam directamente bajo la luz solar, ambientes muy húmedos y con polvo o cerca a cualquier tipo de fuente de calor.
- Si tu webcam se moja, sécala con un paño suave lo más rápido posible.
- Si el lente se ensucia, NO lo toques con los dedos.
- Limpia la parte externa de la webcam con una tela suave.
- NO uses líquidos de limpieza basados en alcohol, alcohol desnaturalado o amoníaco.
- NO intentes desarmar o reparar la webcam por tí mismo ya que anularás la garantía.


4. Instalación

1. Enciende la PC/laptop.
2. Coloca la webcam boca arriba. Toma la cubierta para privacidad y remueve la cinta pegante. Coloca la cubierta para privacidad

alrededor del lente de la cámara. (Desliza la tapa de la cubierta en sentido de las manecillas del reloj para usar la webcam)



3. Agarra la webcam como se muestra en la imagen abajo y abre la base del clip con la otra mano.




4. Monta la webcam sobre la pantalla asegurándote de que el pie de la base del clip esté ajustado a la parte trasera del monitor del PC o de la pantalla de la laptop.

Una vez colocada en la ubicación deseada, asegúrate de que el pie de la base de la webcam esté adherido a la parte posterior del monitor o de la parte superior de la laptop para mayor estabilidad.



5. Ajusta el ángulo de la webcam como desees.

6. Conecta la webcam al puerto USB de tu PC o laptop. Espera cerca de 1 minuto, la webcam se instalará automáticamente.



5. Iniciar una videoconferencia

Para iniciar una videoconferencia la persona a la que vas a llamar y tú deben tener instalada

una aplicación de videollamadas como Skype, Zoom, Windows Live @ Messenger, Gmail, Teams, etc.

Ambos usuarios también necesitarán lo siguiente para comenzar:


*Una webcam USB de preferencia con micrófono integrado.

- Una computadora con parlantes (con auriculares o audífonos) y un micrófono (esta webcam tiene un micrófono integrado).
- Una conexión de internet de banda ancha.
- Revisa los requisitos de la aplicación de videollamadas que vas a utilizar.

Nota: Los requerimientos pueden variar entre las diferentes aplicaciones pero normalmente se necesita una velocidad de carga de mínimo 2Mbps.

6. Cómo usar la webcam con una aplicación de videoconferencias

1. Conecta el cable USB de la cámara al puerto USB de la computadora.
2. En la aplicación de videoconferencia, cambia la cámara fuente a cámara USB.



Nota: Recuerda habilitar el uso del micrófono pues esta cámara tiene un micrófono integrado.

Cómo usar tu cámara con Microsoft Teams

1. Abre Microsoft Teams




2. Ingresas a tu cuenta

**Enter your work, school,
or Microsoft account.**


nexxt.testing@gmail.com

Sign in

3. En el menú principal haz click en configuración




4. Bajo dispositivos, selecciona cámara → cámara USB




Cómo usar la webcam con Zoom

1. Abre la app Zoom



2. Ingresa a tu cuenta



Sign In

next.testing@gmail.com

Password


secreto12345678

[Forgot?](#)


☐ Keep me signed in

Sign In

3. Haz click en configuración



4. Bajo video selecciona cámara → cámara USB



Cómo usar la webcam con Skype for Business

1. Abre Skype for Business



2. Ingresa a tu cuenta de Skype

User name:

neort.testing@gmail.com

Examples:

Skype for Business Online users: username@domain.com


All other users: domain\username

Password:

[Forgot my password](#)

☒ Save my password

3 Haz click en el menú de configuración, escoge dispositivo de video → cámara USB



7. Resolución de problemas

a. ¿Cómo puedo saber si el sistema operativo reconoce la webcam?

La webcam se puede conectar a cualquier puerto USB 2.0/3.0. Verifica lo siguiente para confirmar si la cámara está instalada correctamente:

En el panel de control> configuraciones del sistema> gerenciador de dispositivos.

b. ¿Cómo puedo saber si mi aplicación de videollamadas puede usar esta webcam?

Todas las aplicaciones de videollamadas tienen una configuración opcional para revisar el dispositivo de audio y video. En la aplicación de videollamadas revisa lo siguiente:

- La selección de audio para confirmar que la webcam HD está seleccionada. En caso contrario, cambia la selección a la webcam HD.
- La selección de video para confirmar que la webcam HD está seleccionada. En caso contrario, cambia la selección a la webcam HD.

Especificaciones

KWC-750	
Webcam	
Tipo	Webcam 2K QHD (3,7MP) para videoconferencias y streaming de video
Resolución en modo de video	Hasta 2K@30fps
Tipo de foco	Foco fijo
Tipo de lente	HD 3,6mm
Micrófono integrado	Sí
Campo de visión	90°
Distancia del foco	5m
Formato de video	H264, MJPEG/YUY2
Formato de imagen	MJPEG
Conectividad	USB 2.0
Unidad	Plug and play

Compatibilidad con sistemas operativos y streaming	Compatible con Windows macOS Chrome™ OS LINUX® UBUNTU™
Formato de salida	Transmisión de video USB
Tipo de interfaz	USB 2.0
Posicionamiento	Giro e inclinación
Opciones de montaje	Sobre el monitor del PC y de la laptop
Información adicional	
Tamaño (LaxPrxAl)	6,6x4x5,3cm
Peso	73,7g
Longitud del cable	1,5m
Color	Negro
Material	ABS
Cables	Cable USB integrado (no removible)
Garantía	Un año

Declaración relativa a interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Tras haber sido sometido a todas las pruebas pertinentes, se ha comprobado que este equipo cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B, conforme a la Sección 15 del Reglamento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Tales límites definen los niveles máximos permisibles a las interferencias nocivas de la energía radioeléctrica en instalaciones residenciales. Puesto que el actual equipo genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, si no observa las instrucciones relativas a la instalación y operación del dispositivo, puede provocar interferencias nocivas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no se producirá interferencia alguna en una instalación determinada. Dado el caso de que el equipo interfiriera en la recepción de aparatos de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y volver a encender el dispositivo, le recomendamos al usuario que intente una o más de las siguientes medidas con el objeto de corregir la situación:

- Vuelva a orientar o cambie la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia que separa el equipo y el aparato receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente situada en un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Solicite asistencia al distribuidor o a un técnico experimentado en radio o aparatos de TV.

Notas

Notas



For more information, go to www.klipXtreme.com.

KlipXtreme® is a registered trademark. All rights reserved. Chrome™ and Gmail® are trademarks of Google LLC. Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Ubuntu and Canonical are registered trademarks of Canonical Ltd. Microsoft Teams® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S.A. and other countries. ZOOM® is a trademark of Zoom Video Communications, Inc. All other trademarks and brand names are the property of their respective owners. Any mention of such is intended for identification purposes only, and therefore shall not be construed as a claim to any rights on, endorsement or sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China.

KlipXtreme® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Chrome™ y Gmail® son marcas comerciales de Google LLC. Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Linux® es la marca registrada de Linus Torvalds en EE. UU. y otros países. Ubuntu y Canonical son marcas comerciales registradas de Canonical Ltd. Microsoft Teams® es una marca registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y otros países. ZOOM® es una marca comercial de Zoom Video Communications, Inc. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente para identificarles y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.

www.klipXtreme.com.