



MagnoVac

Magnetic Articulating Phone Mount

Soporte Magnético Articulado para Teléfono

Quick Start Guide | Guía de Iniciación Rápida

KMH-100

ENG

1. Overview



1. Magnetic pad
(phone holder).
2. Articulating arm
with swivel joints
3. Ratchet-lock ring
4. Nano gel suction
cup base

Package content

- Magnetic phone mount
- Adhesive base pad
- Adhesive magnetic ring
- L-shaped hex key
- Wet & dry cleaning wipes

2. Operation instructions

2.1 Installing and adjusting the mount

- **Prepare the surface**
Select a flat, clean location (dashboard, windshield, desk).
Wipe it free of dust, moisture, or oil.
- **Remove protective cover**
Peel off the film from the bottom of the nano gel suction cup base.
- **Attach the mount**
Place the suction cup on the surface.
Twist the ratchet-lock ring clockwise until the base is securely attached.

- **Adjust viewing angle**

Extend, tilt, or swivel the arm to your desired height and angle. The tri-axis arm can rotate 360° and tilt 180°.

For a firm hold, use the included L-shaped hex key to tighten the swivel points (hinges).

- **Attach Your Phone**

Simply place your magnetic phone or case directly onto the pad. The magnets will align automatically.

- **Remove the mount**

Twist the ratchet-lock ring counterclockwise to release. Fold the arm for compact storage.

2.2 Installing the adhesive pad (for irregular or textured surfaces)

1.Clean the surface: Use the provided wet and dry wipes to thoroughly clean and dry the surface area.

2. Apply the pad: Peel off the protective film from the adhesive pad and press it firmly onto the surface. Hold for 30 seconds.

3. Stick the pad firmly onto the surface.

4. Mount the base: After 30 minutes, attach the mount's suction cup base directly onto the installed adhesive pad as instructed in step 2.1.

2.3 Using the optional magnetic ring (for non-magnetic phones)

1.Clean the phone: Use the provided wet and dry wipes to clean and dry the back of your phone or case.

2. Position the ring: Find the center of your phone's back, peel the protective film from the magnetic ring and attach it.

3. Press the ring firmly. Allow at least one hour for the adhesive to set before use.

3. Safety & Usage Tips

- **Ensure the mounting surface is flat, dry, and free of dust.** Only use the included adhesive pad on non-porous surfaces.
- **Secure Installation:** Always ensure the mount is firmly locked in place before attaching your device. Secure hinges tightly before driving to prevent movement. Only use the tilt/swivel function with magnetic-compatible devices or with the included magnetic ring.
- **Optimal Position:** For your safety, place the mount in a location that does not obstruct your line of sight while driving.
- **Avoid Airbags:** Do not mount the product on or near an airbag deployment zone.
- **Use Hands-Free:** Always use your phone hands-free while driving. Adjust your phone settings and navigation before you start your drive.

- **Prevent Damage:** The nano gel suction cup is reusable, but always lift the ratchet lock before removing to prevent damage to the mounting surface.
- **Magnetic Interference:** Keep the magnetic pad and ring away from magnetically sensitive objects, such as credit cards, pacemakers, or hard drives.
- **For best adhesion,** wait 24 hours before first use after installing the adhesive pad or magnetic ring.
- **Keep away from extreme heat or direct sunlight when not in use.**
- **This product is designed for smartphones only.** Do not use with tablets or devices exceeding the weight limit.

Specifications

General

Product type	Car mount with magnetic phone holder * and suction cup base
--------------	---

Adjustable viewing angle	180° tilt / 360° swivel
--------------------------	-------------------------

Mechanism	Ratchet locking mechanism to secure or release the mount, with a tilt-and-swivel folding arm
-----------	--

Physical specs

Max. supported size	Smartphones from 4.7" to 6.9"
---------------------	-------------------------------

Housing material	ABS + Zinc alloy
------------------	------------------

Color	Black
-------	-------

Product dimensions	2.91 x 2.91 x 1.45 in
--------------------	-----------------------

Product weight	2.68 oz
----------------	---------

Additional information

Box content	Magnetic phone mount, adhesive base pad, adhesive magnetic ring **, hinges adjustment tool, cleaning wipes
-------------	--

Warranty	1 year
----------	--------

* Works only with magnetic phones and cases. Non-magnetic phones may not attach securely when tilted and should be used in a flat position. To enable tilt with a non-magnetic device, use the included stick-on magnetic ring.

** Works best with phones without a case or with slim cases.

ESP

1. Descripción general



1. Plataforma magnética (soporte para teléfono)

2. Brazo articulado con juntas giratorias

3. Anillo de bloqueo con trinquete

4. Base con ventosa de nano gel

Contenido del empaque

- Soporte magnético para teléfono
- Almohadilla adhesiva para la base
- Aro magnético adhesivo
- Llave hexagonal en forma de L
- Toallitas de limpieza

2. Instrucciones de uso

2.1 Instalación y ajuste del soporte

• **Prepara la superficie**

Selecciona un área plana y limpia (tablero, parabrisas, escritorio). Asegúrate de que está libre de polvo, humedad o grasa.

• **Retira la cubierta protectora**

Retira la película protectora de la parte inferior de la base con ventosa de nano gel.

• **Coloca el soporte**

Sitúa la ventosa en la superficie.

Gira el anillo de bloqueo de trinquete en el sentido de las agujas del reloj hasta que la base esté firmemente adherida.

- **Ajusta el ángulo de visión**

Extiende, inclina o gira el brazo a la altura y el ángulo deseados. El brazo de tres ejes puede girar 360° e inclinarse 180°.

Para un agarre firme, usa la llave Allen incluida para apretar los puntos de articulación (bisagras) del brazo.

- **Fija tu teléfono**

Simplemente coloca tu teléfono o funda magnética directamente sobre la plataforma. Los imanes se alinearán automáticamente.

- **Retirar el soporte**

Para soltarlo, gira el anillo de bloqueo de trinquete en sentido contrario a las agujas del reloj. Pliega el brazo para guardarlo de forma compacta.

2.2 Instalación de la almohadilla adhesiva (para superficies irregulares o texturizadas)

1. Limpia la superficie: Usa los paños húmedo y seco para limpiar y secar a fondo el área de la superficie.

2. Aplica la almohadilla: Retira la película protectora de la almohadilla adhesiva y presiónala firmemente sobre la superficie. Mantén presionado durante 30 segundos.

3. Fija el soporte: Después de 30 minutos, fija la base de la ventosa del soporte directamente sobre la almohadilla adhesiva instalada, siguiendo las instrucciones del paso 2.1.

2.3 Uso del aro magnético (para teléfonos no magnéticos)

1. Limpia el teléfono: Usa los paños húmedos y secos provistos para limpiar y secar la parte posterior de tu teléfono o funda.

2. Coloca el anillo: Encuentra el centro de la parte posterior de tu teléfono, retira la película protectora del anillo magnético y colócalo.

3. Presiona el anillo firmemente. Espera al menos una hora para que el adhesivo se fije bien antes de usarlo.

3. Consejos de seguridad y uso

- **Asegúrate de que la superficie de instalación esté plana, seca y libre de polvo.** Utiliza la almohadilla adhesiva incluida solo en superficies no porosas.
- **Instalación segura:** Asegúrate siempre de que el soporte esté firmemente bloqueado en su lugar antes de colocar tu dispositivo. Ajusta bien las bisagras antes de conducir para evitar movimientos. Usa la función de inclinación/giro únicamente con teléfonos compatibles con MagSafe® o con el aro magnético incluido.
- **Posición optima:** Por tu seguridad, coloca el soporte en un lugar que no obstruya tu línea de visión mientras conduces.

- **Evita las bolsas de aire:** No instales el producto sobre o cerca de una zona de despliegue de bolsas de aire.
- **Usa Manos Libres:** Utiliza siempre tu teléfono con manos libres mientras conduces. Ajusta la configuración de tu teléfono y navegación antes de iniciar el viaje.
- **Evita daños:** La ventosa de nano gel es reutilizable, pero siempre libera el seguro de trinquete antes de retirarla para evitar dañar la superficie de montaje.
- **Interferencia magnética:** Mantén la almohadilla y el anillo magnéticos lejos de objetos magnéticamente sensibles, como tarjetas de crédito, marcapasos o discos duros.
- **Para una mejor adhesión,** espera 24 horas antes del primer uso después de instalar la almohadilla adhesiva o el anillo magnético.
- **No expongas el producto a calor extremo** o luz solar directa cuando no esté en uso.
- **Diseñado exclusivamente para teléfonos inteligentes.** No usar con tablets u otros dispositivos que excedan el peso máximo recomendado.

Especificaciones

General

Tipo de producto	Soporte para auto con plataforma magnética para teléfono * y base con ventosa
Ángulo de visión ajustable	Inclinación de 180° / giro de 360°
Mechanismo de ajuste	Mecanismo de bloqueo con trinquete para asegurar o liberar el soporte, con brazo plegable inclinable y giratorio
Características físicas	
Tamaño máximo admitido	Smartphones de 4,7" a 6,9"
Material de la carcasa	ABS + aleación de zinc
Color	Negro
Dimensiones del producto	7,4 x 7,4 x 3,7 cm
Peso del producto	76 g
Información adicional	
Contenido del empaque	Soporte magnético para teléfono, almohadilla adhesiva para la base, aro magnético adhesivo **, herramienta para ajustar bisagras, toallitas de limpieza
Garantía	1 año

* Funciona solo con teléfonos y fundas magnéticas. Los teléfonos no magnéticos pueden no sujetarse de forma segura al inclinarse y deben usarse en posición plana. Para habilitar la inclinación en dispositivos no magnéticos, utiliza el aro magnético adhesivo incluido.

** Funciona mejor con teléfonos sin funda o con fundas delgadas.



www.klipXtreme.com

Klip Xtreme® is a registered trademark. All rights reserved. Made in China.

Klip Xtreme® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Hecho en China.